



Hijs- & hefwerktuigen: indienststelling en periodieke controles

BTV voert voor uw hijs- & hefwerktuigen indienststellingen en periodieke controles uit. Volgende toestellen vallen onder de A.R.A.B. wetgeving:

Wettelijke verplichte indienststellingen volgens artikel 280 van het A.R.A.B. en drie-maandelijke keuringen volgens art 281 van het A.R.A.B. op volgende hefwerktuigen:

- hijstoebehoren
- kabels
- hoogwerkers
- snelmontagekranen
- torenkranen
- mobiele kranen
- materiaalliften
- ladderliften
- behandelingstoestellen gebruikt als hijstoestel
- autolaadkranen
- rolbruggen en takels

Wettelijk verplichte jaarlijkse keuringen volgens art 283 bis van het A.R.A.B.

- autohefbruggen

Wettelijk verplichte jaarlijkse keuringen volgens voorschriften in de Codex:

- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Antivaltoestellen

Keuringen in het kader van:

- Verankeringspunten
- Richtlijn machines 2006/42
- Afschermingen
- Stellingbouw

Vorbereidingen die u kan treffen:

Voor periodieke keuringen:

- Toestellen aanbieden met een bediener

Voor indienststellingen:

- De nodige testgewichten voorzien (10 en 25% overlast dient aanwezig te zijn)
- Bediener of techniekier te voorzien voor het uitvoeren van de testen en de afregelingen
- De nodige veilige toegangsmiddelen zijn voorzien voor werken in de hoogte (ladder hoogtewerker, ...)

Maak uw afspraak op www.btvcontrol.be, bekijk er onze andere controles of bel:

- BTV Antwerpen, tel.: 03 216 28 90
- BTV Brussel, tel.: 02 230 81 82
- BTV Limburg, tel.: 011 42 18 34
- BTV Noord-West-Vlaanderen, tel.: 051 70 25 48
- BTV Oost-Vlaanderen, tel.: 09 252 45 45
- BTV Vlaams-Brabant, tel.: 016 63 47 45
- BTV Zuid-West-Vlaanderen, tel.: 056 70 54 05